



# **A&E Trading b.v.**

**Lineaire aandrijftechniek**

## **HANDLEIDING RF BEDIENING DC1149C / DC1800**



*A&E Trading b.v. is een technische groothandel gespecialiseerd in lineaire aandrijftechniek voor de zakelijke markt, opgericht in 1994 en gevestigd in Leek. Wij zijn trots de gehele Benelux te kunnen bedienen met oplossingen, advies en maatwerk. Door de jaren heen is A&E Trading b.v. een begrip geworden en vormt de schakel in de keten tussen fabrikant en producent.*

*Speerpunten van onze organisatie zijn:*



- *Oplossingsgerichtheid*
- *Meedenken met de klant*
- *Advies en deskundigheid*
- *Hoge kwaliteit*
- *Goede after sales en service*
- *Breed assortiment*

*Het assortiment is zorgvuldig gekozen en op elkaar afgestemd. Door onze ruime ervaring en uitstekende samenwerking met toeleveranciers zijn wij in staat om technisch hoogwaardige producten te leveren.*


#### **Gebbruiksvoorwaarden**

*De gebruiker is verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid van A&E Trading b.v. producten voor een specifieke toepassing. A&E Trading b.v. besteedt veel zorg in het verstrekken van accurate en up-to-date informatie over haar producten. Echter, als gevolg van voortdurende ontwikkeling ter verbetering van haar producten, kunnen A&E Trading b.v. producten onderworpen zijn aan wijzigingen en veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving. Daarom, kan A&E Trading b.v. niet instaan voor de juiste en actuele status van deze informatie over haar producten. Hoewel A&E Trading b.v. zich inspant om redenen zoals hierboven vermeld, kan zij de beschikbaarheid van een bepaald product niet waarborgen. Daarom behoudt A&E Trading b.v. zich het recht voor om te stoppen met de verkoop van een product, geplaatst op zijn website of in haar catalogi of ander schriftelijk materiaal opgesteld door A&E Trading b.v.*



## DC1149C — Ontvanger (1 kanaal)



## DC1800 — Enkel kanaals handbediening



Voorzijde



Achterzijde

# Installatie

Tijdens het instellen, druk in minder dan 4,5 seconden tussen de verschillende stappen, anders zal het systeem in de oorspronkelijke staat herstellen.

## Gecontroleerde beweging

Stap 1: Verbind de DC1149C ontvanger met de besturingsbox (COMPACT/SMART) (HS poort)

Stap 2: Druk 1 x op de instelknop van de ontvanger DC1149C (LED knippert)

Stap 3: Druk 1 x op de P2 instelknop van de handbediening DC1800 (LED knippert)

Stap 4: Druk 1 x op de P2 instelknop van de handbediening DC1800 (LED knippert)

Stap 5: Druk 1 x op de 'Op' knop op de handbediening DC1800 (LED knippert)

*De handbediening DC1800 is nu gekoppeld aan de ontvanger DC1149C en kan worden bediend door de knop 'Op' of 'Neer' continu in te drukken. Door de bewuste knop los te laten, zal de beweging stoppen.*

---

### - Extra functie -

Tijdens het instellen, druk in minder dan 4,5 seconden tussen de verschillende stappen, anders zal het systeem in de oorspronkelijke staat herstellen. Let op: bij herhaling van de instelling, wordt de functie geannuleerd.

## Automatische beweging

Stap 1: Druk 1 x op de P2 instelknop van de handbediening DC1800 (LED knippert)

Stap 2: Druk 1 x op de 'Op' knop van de handbediening DC1800 (LED knippert)

Stap 3: Druk 1 x op de P2 instelknop van de handbediening DC1800 (LED knippert)

*De gecontroleerde beweging is nu veranderd in een geautomatiseerde beweging. Deze beweging kan worden bestuurd door eenmaal op de knop 'Op' of 'Neer' te drukken en de beweging zal zich automatisch inzetten. Door op de 'Stop' knop te drukken zal de beweging stoppen.*

### - Extra functie -

Tijdens het instellen, druk in minder dan 4,5 seconden tussen de verschillende stappen, anders zal het systeem in de oorspronkelijke staat herstellen. Let op: handbediening 'A' is de reeds gepairde handbediening, en handbediening 'B' is dit niet.

## Een handbediening toevoegen

Stap 1: Druk 1 x op de P2 instelknop van de handbediening DC1800 'A' (LED knippert)

Stap 2: Druk 1 x op de P2 instelknop van de handbediening DC1800 'A' (LED knippert)

Stap 3: Druk 1 x op de P2 instelknop van de handbediening DC1800 'B' (LED knippert)

*De extra handbediening 'B' is nu toegevoegd en kan op dezelfde manier bestuurd worden als de originele handbediening 'A'.*

**- Extra functie -**

Tijdens het instellen, druk in minder dan 4,5 seconden tussen de verschillende stappen, anders zal het systeem in de oorspronkelijke staat herstellen. Let op: verwijdert alle handbedienings kanalen, de fabrieksinstellingen worden hierbij hersteld.

**Verwijder alle handsets**

Stap 1: Druk 1 x op de P2 instelknop van de handbediening DC1800 (LED knippert)

Stap 2: Druk 1 x op de 'Stop' knop van de handbediening DC1800 (LED knippert)

Stap 3: Druk 1 x op de P2 instelknop van de handbediening DC1800 (LED knippert)

*Alle handbedieningen zijn verwijderd en hersteld naar de fabrieksinstellingen.*

# Contact



**A&E Trading b.v.**

Lorentzpark 13

9351 VJ Leek

T 0594 58 11 58

F 0594 58 11 68

I [www.aetrading.nl](http://www.aetrading.nl)

E [info@aetrading.nl](mailto:info@aetrading.nl)

BTW NL808938605 B01

KvK Groningen 02070188

